

**D T-Nutenfräser**

DIN 851 AB

**Einsatzbereich:**

Schaftfräser für T-Nuten nach DIN 650 mit Schrubb-Schlitzverzahnung. Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.300 N/mm<sup>2</sup> sowie für kurzspanende NE-Metalle.

**E T-Slot milling cutters**

DIN 851 AB

**Range of application:**

Schaftfräser für T-Nuten nach DIN 650 mit Schrubb-Schlitzverzahnung. Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.300 N/mm<sup>2</sup> sowie für kurzspanende NE-Metalle.

**I Frese per scanalature A "T",**

DIN 851 AB

**Impiego:**

Frese a sgrossare per scanalatura a T secondo DIN 650. Adatte per lavorazioni di acciai da costruzione, acciai da cementazione, acciai bonificati con R fino a 1.300 N/mm<sup>2</sup> e di materiali non ferrosi a truciolo corto.



<b>a*</b>	<b>d1 d11 mm</b>	<b>b d11 mm</b>	<b>d2 h6 mm</b>	<b>d3 mm</b>	<b>l1 mm</b>	<b>l2 mm</b>	<b>Z</b>	<b>Code 1504 Art.-Nr.</b>
<b>6</b>	<b>12,5</b>	6	10	5	57	17	6	0 1504012501 00
<b>8</b>	<b>16</b>	8	10	7	62	21	6	0 1504016001 00
<b>10</b>	<b>18</b>	8	12	8	70	25	6	0 1504018001 00
<b>12</b>	<b>21</b>	9	12	10	74	29	8	0 1504021001 00
<b>14</b>	<b>25</b>	11	16	12	82	34	8	0 1504025001 00
<b>16</b>	<b>28</b>	12	16	13	85	37	8	0 1504028001 00
<b>18</b>	<b>32</b>	14	16	15	90	41	8	0 1504032001 00
<b>20</b>	<b>36</b>	16	25	17	103	47	10	0 1504036001 00
<b>22</b>	<b>40</b>	18	25	19	108	52	10	0 1504040001 00
<b>24</b>	<b>45</b>	20	25	21	113	57	10	0 1504045001 00

\* Für T-Nuten nach DIN 650 / For T-slots according to DIN 650 / Per scanalature a "T" secondo DIN 650