

1938R/L
Lames pour couteau vibrant dépose-vitres


1938R/L1 Lame droite courte pour enlever le pare-brise depuis l'intérieur du véhicule

1938R/L2 Lame droite longue pour enlever le pare-brise depuis l'intérieur du véhicule

1938R/L3 Lame plate courbe pour zones difficiles à atteindre

1938R/L4 Lame grattoir

1938R/L5 Lame avec crochet pour enlever le pare-brise depuis l'extérieur du véhicule



	art.		L mm
019380041	1938R/L1	Lames pour couteau vibrant dépose-vitres	57
019380042	1938R/L2	Lames pour couteau vibrant dépose-vitres	90
019380043	1938R/L3	Lames pour couteau vibrant dépose-vitres	30
019380044	1938R/L4	Lames pour couteau vibrant dépose-vitres	8
019380045	1938R/L5	Lames pour couteau vibrant dépose-vitres	36